

ITEM 4424

LUGGAGE SCALES



(ES) - Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Esta báscula digital para equipaje ofrece un diseño atractivo, portabilidad y durabilidad. Se caracteriza por su practicidad para viajes, uso familiar, compras o actividades al aire libre. Se recomienda leer con atención este manual de instrucciones antes de usar la báscula por primera vez, para así asegurar un uso y funcionamiento correcto.

Especificaciones:

- Incluye sensor de peso digital de precisión.
- Peso máximo soportado: 40 kg.
- Rango mínimo de peso: +0,5kg.
- Unidades de peso: kg/lb.
- Fácil manejo con un solo botón.
- Alimentación: 1 pila de litio (CR2032) incluida.

Funcionamiento:

Antes de usar la báscula por primera vez, quitar el film protector de la pila. Pulsar el botón POWER para su activación. La pantalla LCD mostrará entonces el mensaje 888. A continuación, asegurarse de sostener la báscula, al menos tres segundos, en posición vertical. La pantalla mostrará el mensaje 0.0 kg.

Es importante que el objeto que se va a pesar esté sujeto al cordón de nailon antes de conectar el dispositivo. Una vez conectada la báscula, tirar de ella hacia arriba hasta elevar el equipaje del suelo. Aguantar en el aire. A continuación, la pantalla mostrará el peso del artículo y el mensaje Hold se mostrará en la misma en la esquina inferior derecha.

Para pesar otro objeto, abrir la hebilla y sujetar el nuevo objeto. Pulsar el botón POWER y repetir la operativa del párrafo anterior. Pulsar el botón POWER de nuevo para desconectar la báscula (tras un minuto en reposo, el dispositivo se desconectará automáticamente).

Cambio de unidad de peso (Kg a Lb):

Pulsar el botón POWER para conectar la báscula. La pantalla mostrará por defecto la unidad de peso en kg. Para cambiar a lb, volver a pulsar el botón POWER. Repetir la operativa de la sección funcionamiento de la báscula para medición en lb.

Función tara:

Para establecer la tara, sujetar el objeto a pesar y conectar la báscula. Después de que la pantalla muestre el mensaje hold, pesar la maleta o contenedor siguiendo la operativa de la sección funcionamiento de la báscula. A continuación, y con la maleta en el aire, pulsar el botón POWER. La pantalla mostrará entonces 0.0

kg. Sin desconectar la báscula, introducir los objetos en el contenedor o maleta y tirar de ella hasta que no toque el suelo. De este modo, la pantalla mostrará solamente el peso de los objetos de dentro de la maleta/contenedor.

Notas de uso:

- El peso máximo soportado por la báscula es de 40 kg. Si se intenta pesar cualquier objeto por encima de este peso, la pantalla LCD mostrara el mensaje ERR. Además, se corre el riesgo de dañar la báscula.
- Cuando la pantalla muestra el icono de batería, quiere decir que la misma se está agotando y se requiere su reemplazo inmediato.
- Para asegurar una medición de peso precisa, se recomienda no balancear ni mover en exceso el objeto a pesar durante el proceso de medición.
- NO mantener durante mucho tiempo el objeto a pesar en el aire, ya que podría dañar la báscula.
- Para asegurar la precisión en la medición del peso, NO usar el dispositivo cerca de campos magnéticos.

Requiere una pila CR2032 para funcionar (incluida)

Colocación/reemplazo de pilas: Con el aparato apagado, abra el compartimiento y coloque/reemplace la batería nueva. Deseche la pila gastada en un contenedor habilitado para ello.

Advertencias:

1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera

- inapropiada ya que posee una batería de litio integrada.
5. Límpielo con un trapo seco.
 6. No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
 7. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
 8. Mantener fuera del alcance de los niños

El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos.

Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local. Antes de entregar los RAEE se deben extraer las pilas.



(EN) - We recommend that you carefully read this instruction manual and keep it for future reference.

This digital luggage scale offers an attractive design, portability, and durability. It is practical for trips, family use, shopping, or outdoor activities. It is recommended to carefully read this instruction manual before using the scale for the first time to ensure proper use and functioning.

Specifications:

Includes a precision digital weight sensor.

Maximum weight capacity: 40 kg.

Minimum weight range: +0.5kg.

Weight units: kg/lb.

Easy operation with a single button.

Power source: 1 lithium battery (CR2032) included.

Operation:

Before using the scale for the first time, remove the protective film from the battery. Press the POWER button to activate it. The LCD screen will display the message 888. Then, ensure the scale is held in a vertical position for at least three seconds. The screen will show the message 0.0 kg.

It is important that the item to be weighed is attached to the nylon strap before connecting the device. Once the scale is connected, pull it upward to lift the luggage off the ground. Hold it in the air. Then, the screen will display the weight of the item and the message Hold will appear in the bottom-right corner. To weigh another item, open the buckle and attach the new item. Press the POWER button and repeat the process mentioned above. Press the POWER button again to turn off the scale (the device will automatically turn off after one minute of inactivity).

Changing the weight unit (Kg to Lb):

Press the POWER button to turn on the scale. By default, the screen will display the weight unit in kg. To change to lb, press the POWER button again. Repeat the operation described in the "Operation" section to measure in lb.

Tare function:

To set the tare, attach the item to be weighed and turn on the scale. After the screen displays the message Hold, weigh the suitcase or container following the operation described in the "Operation" section. Then, while the suitcase is in the air, press the POWER button. The screen will then show 0.0 kg. Without turning off the scale, place the objects into the container or suitcase and

lift it off the ground. This way, the screen will display only the weight of the objects inside the suitcase/container.

Usage Notes:

The maximum weight capacity of the scale is 40 kg. If an attempt is made to weigh an item exceeding this weight, the LCD screen will display the message ERR. Additionally, there is a risk of damaging the scale.

When the screen displays the battery icon, it indicates the battery is running low and needs to be replaced immediately.

To ensure accurate weight measurement, it is recommended not to swing or excessively move the item being weighed during the process.

DO NOT keep the item being weighed in the air for too long, as this could damage the scale.

To ensure accurate weight measurement, DO NOT use the device near magnetic fields.

Requires one CR2032 battery to operate (included)

Battery placement/replacement: With the device turned off, open the compartment and insert/replace the new battery. Dispose of the used battery in a designated container.

Warnings:

Do not expose it to rain or wet environments.

Avoid drops that may cause serious damage.

Do not attempt to repair the unit yourself; contact a specialist.

To avoid risks, do not dispose of it improperly as it contains an integrated lithium battery.

Clean it with a dry cloth.

Do not install it near heat sources or direct sunlight.

Do not insert any metallic objects into the unit, as there is a risk of short circuit.

Keep out of reach of children.

The reference symbol on both the product and its user manual indicates that at the end of the life cycle of electrical and/or electronic devices, they must be recycled separately from household waste.

There are appropriate means to collect this type of material for proper recycling.

For more information, contact your local authority.

Before delivering WEEE, batteries must be removed.



(FR) - Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour référence future.

Cette balance numérique pour bagages offre un design attrayant, une portabilité et une durabilité. Elle est pratique pour les voyages, un usage familial, les courses ou les activités en plein air. Il est recommandé de lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser la balance pour la première fois afin d'assurer une utilisation et un fonctionnement corrects.

Caractéristiques :

Inclut un capteur de poids numérique de précision.

Capacité de poids maximale : 40 kg.

Plage minimale de poids : +0,5 kg.

Unités de poids : kg/lb.

Facile à utiliser avec un seul bouton.

Alimentation : 1 pile au lithium (CR2032) incluse.

Fonctionnement :

Avant d'utiliser la balance pour la première fois, retirez le film protecteur de la pile. Appuyez sur le bouton POWER pour l'activer. L'écran LCD affichera alors le message 888. Ensuite, assurez-vous de maintenir la balance en position verticale pendant au moins trois secondes. L'écran affichera le message 0,0 kg.

Il est important que l'objet à peser soit attaché à la sangle en nylon avant de connecter l'appareil. Une fois la balance connectée, tirez-la vers le haut pour soulever les bagages du sol. Maintenez-les en l'air. Ensuite, l'écran affichera le poids de l'objet et le message Hold apparaîtra dans le coin inférieur droit. Pour peser un autre objet, ouvrez la boucle et attachez le nouvel objet. Appuyez sur le bouton POWER et répétez la procédure mentionnée précédemment. Appuyez à nouveau sur le bouton POWER pour éteindre la balance (après une minute d'inactivité, l'appareil s'éteindra automatiquement).

Changement d'unité de poids (Kg à Lb) :

Appuyez sur le bouton POWER pour allumer la balance. Par défaut, l'écran affichera l'unité de poids en kg. Pour passer en lb, appuyez à nouveau sur le bouton POWER. Répétez la procédure décrite dans la section "Fonctionnement" pour mesurer en lb.

Fonction tare :

Pour définir la tare, attachez l'objet à peser et allumez la balance. Après que l'écran affiche le message Hold, pesez la valise ou le conteneur en suivant la procédure décrite dans la section "Fonctionnement". Ensuite, tout en maintenant la valise en l'air, appuyez sur le bouton POWER. L'écran affichera alors 0,0 kg. Sans éteindre la balance, placez les objets dans le conteneur ou la

valise et soulevez-les du sol. De cette façon, l'écran affichera uniquement le poids des objets dans la valise/conteneur.

Notes d'utilisation :

La capacité de poids maximale de la balance est de 40 kg. Si vous essayez de peser un objet dépassant ce poids, l'écran LCD affichera le message ERR. De plus, il y a un risque d'endommager la balance.

Lorsque l'écran affiche l'icône de la pile, cela signifie que la pile est presque vide et qu'elle doit être remplacée immédiatement.

Pour garantir une mesure de poids précise, il est recommandé de ne pas balancer ou trop bouger l'objet à peser pendant le processus.

NE PAS maintenir l'objet à peser en l'air trop longtemps, car cela pourrait endommager la balance.

Pour garantir la précision de la mesure du poids, NE PAS utiliser l'appareil à proximité de champs magnétiques.

Nécessite une pile CR2032 pour fonctionner (incluse)

Installation/remplacement des piles : Avec l'appareil éteint, ouvrez le compartiment et insérez/remplacez la pile neuve. Jetez la pile usagée dans un conteneur prévu à cet effet.

Avertissements :

Ne l'exposez pas à la pluie ou à des environnements humides. Évitez les chutes qui pourraient causer des dommages graves. Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même, contactez un spécialiste.

Pour éviter les risques, ne vous en débarrassez pas de manière inappropriée, car il contient une pile au lithium intégrée.

Nettoyez-le avec un chiffon sec.

Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur ou de lumière directe du soleil.

N'insérez aucun objet métallique dans l'unité, car il y a un risque de court-circuit.

Gardez hors de la portée des enfants.

Le symbole de référence présent à la fois sur le produit et dans son manuel d'utilisation indique qu'à la fin de leur cycle de vie, les appareils électriques et/ou électroniques doivent être recyclés séparément des déchets ménagers.

Il existe des moyens appropriés pour collecter ce type de matériau en vue d'un recyclage adéquat.

Pour plus d'informations, contactez l'autorité locale.

Avant de remettre les DEEE, les piles doivent être retirées.



(PT) - Recomendamos que leia atentamente este manual de instruções e o conserve para consultas futuras.

Esta balança digital para bagagem oferece um design atrativo, portabilidade e durabilidade. É prática para viagens, uso familiar, compras ou atividades ao ar livre. Recomenda-se ler atentamente este manual de instruções antes de utilizar a balança pela primeira vez para garantir o uso e funcionamento corretos.

Especificações:

Inclui sensor de peso digital de precisão.

Peso máximo suportado: 40 kg.

Intervalo mínimo de peso: +0,5 kg.

Unidades de peso: kg/lb.

Fácil operação com um único botão.

Alimentação: 1 pilha de lítio (CR2032) incluída.

Funcionamento:

Antes de usar a **balança** pela primeira vez, remova o **filme protetor** da **pilha**. Pressione o botão **POWER** para **ativá-la**. O ecrã LCD exibirá então a mensagem **888**. Em seguida, assegure-se de segurar a **balança**, por pelo menos três segundos, na posição **vertical**. O ecrã exibirá a mensagem **0.0 kg**.

É importante que o objeto a ser pesado esteja preso à **correia de nylon** antes de conectar o dispositivo. Uma vez conectada a **balança**, puxe-a para cima até **eleva** a **bagagem** do chão. Segure-a no ar. Em seguida, o ecrã exibirá o peso do objeto e a mensagem **Hold** será exibida no canto inferior direito. Para pesar outro objeto, abra a **fivela** e prenda o novo objeto. Pressione o botão **POWER** e repita a operação mencionada anteriormente. Pressione novamente o botão **POWER** para **desligar a balança** (o dispositivo **desligar-se-á** automaticamente após um minuto de inatividade).

Mudança de unidade de peso (Kg para Lb):

Pressione o botão **POWER** para **ligar a balança**. Por padrão, o ecrã exibirá a unidade de peso em **kg**. Para mudar para **lb**, pressione novamente o botão **POWER**. Repita a operação descrita na secção "**Funcionamento**" para a medição em **lb**.

Função tara:

Para configurar a tara, prenda o objeto a ser pesado e **ligue a balança**. Após o ecrã exibir a mensagem **Hold**, pese a **mala** ou o recipiente seguindo a operação descrita na secção "**Funcionamento**". Em seguida, com a **mala** no ar, pressione o botão **POWER**. O ecrã exibirá então **0.0 kg**. Sem **desligar a balança**, insira os objetos no recipiente ou na **mala** e puxe-a para que não

toque no chão. Desta forma, o ecrã exibirá apenas o peso dos objetos dentro da mala/recipiente.

Notas de uso:

O peso máximo suportado pela balança é de 40 kg. Se tentar pesar qualquer objeto acima deste peso, o ecrã LCD exibirá a mensagem ERR. Além disso, corre-se o risco de danificar a balança. Quando o ecrã exibir o ícone da bateria, significa que está a ficar sem carga e precisa de ser substituída imediatamente.

Para garantir uma medição precisa do peso, recomenda-se não balançar ou mover em excesso o objeto durante o processo.

NÃO mantenha o objeto a pesar no ar por muito tempo, pois isso pode danificar a balança.

Para garantir precisão na medição do peso, NÃO use o dispositivo próximo de campos magnéticos.

Requer uma pilha CR2032 para funcionar (incluída)

Colocação/substituição de pilhas: Com o dispositivo desligado, abra o compartimento e insira/substitua a pilha nova. Descarte a pilha usada num recipiente adequado.

Avisos:

Não exponha à chuva ou ambientes húmidos.

Evite quedas que possam causar danos graves.

Não tente reparar a unidade sozinho, contacte um especialista.

Para evitar riscos, não se desfaça dela de forma inapropriada, pois contém uma bateria de lítio integrada.

Limpe-a com um pano seco.

Não a instale próximo de fontes de calor ou luz solar direta.

Não insira objetos metálicos na unidade, existe a possibilidade de

curto-circuito.

Mantenga fora do alcance das crianças.

O símbolo de referência presente no produto e no seu manual de utilizador indica que, no final da vida útil dos equipamentos elétricos e/ou eletrónicos, estes devem ser reciclados separadamente dos resíduos domésticos.



Existem meios adequados para recolher este tipo de material para a reciclagem correta.

Para mais informações, entre em contacto com a autoridade local. Antes de entregar os REEE, as pilhas devem ser retiradas.

(IT) - Si consiglia di leggere attentamente questo manuale di istruzioni e di conservarlo per consultazioni future.

Questa bilancia digitale per bagagli offre un design accattivante, portabilità e durata. È pratica per viaggi, uso familiare, acquisti o attività all'aperto. Si consiglia di leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare la bilancia per la prima volta, per garantire un uso e un funzionamento corretto.

Specifiche:

Include un sensore digitale di precisione per il peso.

Peso massimo supportato: 40 kg.

Intervallo minimo di peso: +0,5 kg.

Unità di peso: kg/lb.

Facile utilizzo con un solo pulsante.

Alimentazione: 1 batteria al litio (CR2032) inclusa.

Funzionamento:

Prima di utilizzare la bilancia per la prima volta, rimuovere la pellicola protettiva dalla batteria. Premere il pulsante POWER per attivarla. Il display LCD mostrerà il messaggio 888.

Successivamente, assicurarsi di tenere la bilancia in posizione verticale per almeno tre secondi. Il display mostrerà il messaggio 0,0 kg.

È importante che l'oggetto da pesare sia fissato alla cinghia in nylon prima di collegare il dispositivo. Una volta collegata la bilancia, tirarla verso l'alto per sollevare il bagaglio da terra. Tenerlo sollevato. Successivamente, il display mostrerà il peso dell'oggetto e il messaggio Hold apparirà nell'angolo in basso a destra.

Per pesare un altro oggetto, aprire la fibbia e fissare il nuovo oggetto. Premere il pulsante POWER e ripetere la procedura descritta sopra. Premere nuovamente il pulsante POWER per spegnere la bilancia (dopo un minuto di inattività, il dispositivo si spegnerà automaticamente).

Cambio di unità di peso (Kg a Lb):

Premere il pulsante POWER per accendere la bilancia. Per impostazione predefinita, il display mostrerà l'unità di peso in kg.

Per passare a lb, premere nuovamente il pulsante POWER.

Ripetere la procedura descritta nella sezione "Funzionamento" per effettuare la misurazione in lb.

Funzione tara:

Per impostare la tara, fissare l'oggetto da pesare e accendere la bilancia. Dopo che il display mostra il messaggio Hold, pesare la valigia o il contenitore seguendo la procedura descritta nella

sezione "Funzionamento". Successivamente, mentre la valigia è sollevata, premere il pulsante POWER. Il display mostrerà quindi 0,0 kg. Senza spegnere la bilancia, inserire gli oggetti nel contenitore o nella valigia e sollevarlo da terra. In questo modo, il display mostrerà solo il peso degli oggetti all'interno della valigia/contenitore.

Note di utilizzo:

Il peso massimo supportato dalla bilancia è di 40 kg. Se si tenta di pesare un oggetto che supera questo peso, il display LCD mostrerà il messaggio ERR. Inoltre, c'è il rischio di danneggiare la bilancia.

Quando il display mostra l'icona della batteria, significa che sta per esaurirsi ed è necessario sostituirla immediatamente.

Per garantire una misurazione precisa del peso, si consiglia di non oscillare o muovere eccessivamente l'oggetto durante il processo di misurazione.

NON mantenere sollevato per troppo tempo l'oggetto da pesare, poiché potrebbe danneggiare la bilancia.

Per garantire precisione nella misurazione del peso, NON utilizzare il dispositivo vicino a campi magnetici.

Richiede una batteria CR2032 per funzionare (inclusa)

Posizionamento/sostituzione della batteria: Con il dispositivo spento, aprire il vano batterie e inserire/sostituire la batteria nuova. Smaltire la batteria usata in un contenitore apposito.

Avvertenze:

Non esporre alla pioggia o ad ambienti umidi.

Evitare cadute che potrebbero causare danni gravi.

Non tentare di riparare l'unità da soli, contattare uno specialista.
Per evitare rischi, non smaltire in modo inappropriato poiché
contiene una batteria al litio integrata.

Pulire con un panno asciutto.

Non installare vicino a fonti di calore o luce solare diretta.

Non inserire oggetti metallici nell'unità, esiste la possibilità di
cortocircuito.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Il simbolo di riferimento presente sul prodotto e nel suo manuale
d'uso indica che, al termine del ciclo di vita degli apparecchi
elettrici e/o elettronici, questi devono essere riciclati
separatamente dai rifiuti domestici.

Esistono metodi adeguati per raccogliere questo tipo
di materiale per un riciclo corretto.

Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali.

Prima di consegnare i RAEE, è necessario rimuovere le batterie.



(DE) - Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsanleitung sorgfältig
zu lesen und für zukünftige Nachschlagen aufzubewahren.

Diese digitale Gepäckwaage bietet ein ansprechendes Design,
Tragbarkeit und Langlebigkeit. Sie ist praktisch für Reisen, den
Familiengebrauch, Einkäufe oder Aktivitäten im Freien. Es wird
empfohlen, diese Bedienungsanleitung vor der erstmaligen
Verwendung der Waage sorgfältig zu lesen, um einen korrekten
Gebrauch und Betrieb sicherzustellen.

Spezifikationen:

Inklusive Präzisions-Digitalgewichtssensor.

Maximale Gewichtskapazität: 40 kg.

Minimales Gewichtsspektrum: +0,5 kg.

Gewichtseinheiten: kg/lb.

Einfache Bedienung mit nur einer Taste.

Stromversorgung: 1 Lithiumbatterie (CR2032) enthalten.

Bedienung:

Entfernen Sie vor der erstmaligen Verwendung der Waage die Schutzfolie von der Batterie. Drücken Sie die POWER-Taste, um sie zu aktivieren. Das LCD-Display zeigt dann die Meldung 888 an. Halten Sie die Waage anschließend mindestens drei Sekunden lang in einer vertikalen Position. Das Display zeigt die Meldung 0,0 kg an.

Es ist wichtig, dass der zu wiegende Gegenstand am Nylonband befestigt wird, bevor das Gerät eingeschaltet wird. Sobald die Waage eingeschaltet ist, ziehen Sie sie nach oben, um das Gepäck vom Boden zu heben. Halten Sie es in der Luft. Danach zeigt das Display das Gewicht des Gegenstands an und die Meldung Hold erscheint in der rechten unteren Ecke.

Um einen anderen Gegenstand zu wiegen, öffnen Sie die Schnalle und befestigen Sie den neuen Gegenstand. Drücken Sie die POWER-Taste und wiederholen Sie den zuvor beschriebenen Vorgang. Drücken Sie die POWER-Taste erneut, um die Waage auszuschalten (nach einer Minute Inaktivität schaltet sich das Gerät automatisch aus)

Ändern der Gewichtseinheit (Kg zu Lb):

Drücken Sie die POWER-Taste, um die Waage einzuschalten.

Standardmäßig zeigt das Display die Gewichtseinheit in kg an. Um auf **Lb** zu wechseln, drücken Sie erneut die POWER-Taste.

Wiederholen Sie den in der Bedienungssektion beschriebenen Vorgang, um die Messung in **Lb** durchzuführen.

Tara-Funktion:

Um die Tara-Funktion einzustellen, befestigen Sie den zu wiegenden Gegenstand und schalten Sie die Waage ein. Nachdem das Display die Meldung **Hold** anzeigt, wiegen Sie den Koffer oder Behälter gemäß der Bedienungssektion. Anschließend, während der Koffer in der Luft gehalten wird, drücken Sie die POWER-Taste. Das Display zeigt dann 0,0 kg an. Ohne die Waage auszuschalten, legen Sie die Gegenstände in den Behälter oder Koffer und heben Sie ihn an, bis er den Boden nicht mehr berührt. Auf diese Weise zeigt das Display nur das Gewicht der Gegenstände im Koffer/Behälter an.

Hinweise zur Verwendung:

Die maximale Gewichtskapazität der Waage beträgt 40 kg. Wenn versucht wird, einen Gegenstand über diesem Gewicht zu wiegen, zeigt das LCD-Display die Meldung **ERR** an. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Waage beschädigt wird.

Wenn das Display das Batteriesymbol anzeigt, bedeutet dies, dass die Batterie fast leer ist und sofort ersetzt werden muss.

Um eine präzise Gewichtsmessung sicherzustellen, wird empfohlen, das zu wiegende Objekt während des Wiegevorgangs nicht zu schwenken oder übermäßig zu bewegen.

Halten Sie das zu wiegende Objekt **NICHT** zu lange in der Luft, da

dies die Waage beschädigen könnte.

Um eine genaue Gewichtsmessung zu gewährleisten, verwenden Sie das Gerät **NICHT** in der Nähe von Magnetfeldern.

Benötigt eine CR2032-Batterie zum Betrieb (enthalten)

Einsetzen/Ersetzen der Batterien: Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie die neue Batterie ein/ersetzen Sie sie. Entsorgen Sie die gebrauchte Batterie in einem geeigneten Behälter.

Warnhinweise:

Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder feuchten Umgebungen aus. Vermeiden Sie Stürze, die schwere Schäden verursachen können. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, wenden Sie sich an einen Fachmann.

Um Risiken zu vermeiden, entsorgen Sie das Gerät nicht unsachgemäß, da es eine integrierte Lithiumbatterie enthält. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.

Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen oder direktem Sonnenlicht.

Stecken Sie keine metallischen Gegenstände in das Gerät, da die Gefahr eines Kurzschlusses besteht.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Das Referenzsymbol, das sowohl auf dem Produkt als auch in der Bedienungsanleitung vorhanden ist, weist darauf hin, dass Elektro- und/oder Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom Hausmüll recycelt werden müssen.

Es gibt geeignete Mittel, um dieses Material ordnungsgemäß zu sammeln und zu recyceln.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde.



Vor der Abgabe von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) müssen die Batterien entfernt werden.

(NL) - We raden aan om deze handleiding zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor toekomstige raadpleging.

Deze digitale bagageweegschaal biedt een aantrekkelijk ontwerp, draagbaarheid en duurzaamheid. Het is praktisch voor reizen, gezinsgebruik, winkelen of buitenactiviteiten. Het wordt aanbevolen om deze handleiding aandachtig te lezen voordat u de weegschaal voor de eerste keer gebruikt, om een correct gebruik en werking te garanderen.

Specificaties:

Inclusief precisie digitale gewichtsensor.

Maximaal draagvermogen: 40 kg.

Minimaal weegbereik: +0,5 kg.

Gewichtseenheden: kg/lb.

Eenvoudige bediening met slechts één knop.

Voeding: 1 lithiumbatterij (CR2032) inbegrepen.

Werking:

Verwijder de beschermfolie van de batterij voordat u de weegschaal voor de eerste keer gebruikt. Druk op de POWER-knop om deze in te schakelen. Het LCD-scherm toont vervolgens het bericht 888. Zorg er vervolgens voor dat u de weegschaal gedurende minstens drie seconden verticaal houdt. Het scherm toont het bericht 0.0 kg.

Het is belangrijk dat het te wegen object aan het nylon koord is bevestigd voordat u het apparaat inschakelt. Zodra de weegschaal is ingeschakeld, trekt u deze omhoog om de bagage van de grond te tillen. Houd het in de lucht. Vervolgens toont het scherm het gewicht van het object en verschijnt het bericht **Hold** in de rechterbenedenhoek.

Om een ander object te wegen, opent u de gesp en bevestigt u het nieuwe object. Druk op de POWER-knop en herhaal de eerder beschreven procedure. Druk nogmaals op de POWER-knop om de weegschaal uit te schakelen (na een minuut inactiviteit wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld).

Gewichtseenheid wijzigen (Kg naar Lb):

Druk op de POWER-knop om de weegschaal in te schakelen. Standaard toont het scherm het gewicht in kg. Om over te schakelen naar **lb**, drukt u nogmaals op de POWER-knop. Herhaal de procedure beschreven in de sectie "Werking" om in **lb** te meten.

Tarrafunctie:

Om de tarra in te stellen, bevestigt u het object dat u wilt wegen en schakelt u de weegschaal in. Nadat het scherm het bericht **Hold** heeft weergegeven, weegt u de koffer of container volgens de procedure beschreven in de sectie "Werking". Vervolgens drukt u, terwijl de koffer in de lucht is, op de POWER-knop. Het scherm toont vervolgens 0.0 kg. Zonder de weegschaal uit te schakelen, plaatst u de objecten in de container of koffer en tilt u deze van de grond. Op deze manier toont het scherm alleen het gewicht van de objecten in de koffer/container.

Gebruiksoopmerkingen:

Het maximale draagvermogen van de weegschaal is 40 kg. Als u een object probeert te wegen dat dit gewicht overschrijdt, toont het LCD-scherm het bericht ERR. Bovendien bestaat het risico dat de weegschaal beschadigd raakt.

Wanneer het scherm het batterijsymbool toont, betekent dit dat de batterij bijna leeg is en onmiddellijk moet worden vervangen. Om een nauwkeurige gewichtsmeting te garanderen, wordt aanbevolen om het te wegen object tijdens het proces niet te zwaaien of overmatig te bewegen.

HOUD het te wegen object NIET te lang in de lucht, omdat dit de weegschaal kan beschadigen.

Gebruik het apparaat NIET in de buurt van magnetische velden om nauwkeurige gewichtsmetingen te garanderen.

Werkt op één CR2032-batterij (inbegrepen)

Plaatsen/vervangen van batterijen: Schakel het apparaat uit, open het batterijcompartiment en plaats/vervang de nieuwe batterij.

Gooi de gebruikte batterij weg in een geschikte container.

Waarschuwingen:

Stel het niet bloot aan regen of vochtige omgevingen.

Voorkom vallen die ernstige schade kunnen veroorzaken.

Probeer het apparaat niet zelf te repareren, neem contact op met een specialist.

Gooi het niet op een onjuiste manier weg om risico's te vermijden, omdat het een geïntegreerde lithiumbatterij bevat.

Reinig het met een droge doek.

Installeer het niet in de buurt van warmtebronnen of direct zonlicht.

Steek geen metalen voorwerpen in het apparaat, er is kans op kortsluiting.

Buiten bereik van kinderen houden.

Het referentiesymbool dat zowel op het product als in de gebruikershandleiding staat, geeft aan dat elektrische en/of elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur apart van het huishoudelijk afval moeten worden gerecycled.

Er zijn geschikte middelen om dit soort materiaal correct in te zamelen voor recycling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale autoriteit.

Voordat u het AEEA inlevert, moeten de batterijen worden verwijderd.





FR

**Cet appareil et
ses piles se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

**FABRICADO EN/ MADE IN/ FABRIQUÉ EN/ FEITO NA/ PRODOTTO NELLA/
HERGESTELLT/ GEMAAKT IN PRC**

**MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. - ESB04267225
Ctra. Huércal-Overa, s/n - 04640, Pulpí, Almería, Spain
productsafety@makito.es**

