

5437 - Emergency Hammer Seleter



ES - Requiere tres pilas AG3 para funcionar (incluidas)

Colocación/reemplazo de pilas: Con el aparato apagado, abra el mismo y coloque/reemplace las baterías nuevas.

Deseche las pilas gastadas en un contenedor habilitado para ello.



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

Antes de entregar los RAEE se deben extraer las pilas.

EN - Tree AG3 batteries are required to operate (included).

Battery insertion/replacement: With the device switched off, open it and insert/replace new batteries.

Dispose used batteries in a special container.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling.

For more information, contact your local authorities.

Before disposing the WEEE, please remove the batteries.

FR - Nécessite trois piles AG3 pour fonctionner (incluses).

Insertion/remplacement des piles : Avec l'appareil éteint, ouvrez-le et insérez/remplacez les nouvelles piles.

Jetez les piles usagées dans un conteneur prévu à cet effet.



Le symbole de référence tant sur le produit que dans son manuel d'utilisation indique qu'à la fin de la vie des appareils électriques et/ou électroniques, ceux-ci doivent être recyclés séparément de leurs déchets ménagers. Il existe des moyens appropriés pour collecter ce type de matériau pour un recyclage correct. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'autorité locale. Les piles doivent être retirées avant de livrer les DEEE.

PT - Requer três pilhas AG3 para funcionar (incluídas).

Inserção/substituição de pilhas: Com o aparelho desligado, abra-o e insira/substitua as novas pilhas.

Descarte as pilhas usadas num contentor apropriado.



O símbolo de referência tanto no produto como no seu manual de utilizador indica que, no fim da vida útil dos aparelhos elétricos e/ou eletrónicos, estes devem ser reciclados separadamente dos resíduos domésticos. Existem meios adequados para recolher este tipo de material para a reciclagem adequada. Para mais informações, por favor contacte a autoridade local. As pilhas devem ser removidas antes de entregar os REEE.

IT - Richiede tre batterie AG3 per funzionare (incluse).

Inserimento/sostituzione delle batterie: Con il dispositivo spento, aprilo e inserisci/sostituisci le nuove batterie.

Smaltisci le batterie usate in un contenitore apposito.



Il simbolo di riferimento sia sul prodotto che nel manuale d'uso indica che, alla fine della vita utile degli apparecchi elettrici e/o elettronici, questi devono essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Esistono mezzi adeguati per raccogliere questo tipo di materiale per il corretto riciclaggio. Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale. Le batterie devono essere rimosse prima di consegnare i RAEE.

DE - Benötigt drei AG3-Batterien zum Betrieb (inklusive).

Batterieeinsatz/-austausch: Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie es und setzen/tauschen Sie die neuen Batterien ein.

Entsorgen Sie die verbrauchten Batterien in einem dafür vorgesehenen Behälter.



Das Referenzsymbol sowohl am Produkt als auch in der Bedienungsanleitung weist darauf hin, dass elektrische und/oder elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom Hausmüll recycelt werden müssen. Es gibt geeignete Mittel zur Sammlung dieses Materials für eine ordnungsgemäße Wiederverwertung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden. Die Batterien müssen vor der Übergabe der WEEE entfernt werden.

NL - Vereist drie AG3-batterijen om te werken (inbegrepen).

Plaatsing/vervanging van batterijen: Zet het apparaat uit, open het en plaats/vervang de nieuwe batterijen.

Gooi gebruikte batterijen weg in een speciale container.



Het referentiesymbool zowel op het product als in de handleiding geeft aan dat aan het einde van de levensduur van elektrische en/of elektronische apparaten deze afzonderlijk van huishoudelijk afval moeten worden gerecycled. Er zijn geschikte middelen om dit soort materiaal voor juiste recycling in te zamelen. Voor meer informatie, neem contact op met de lokale autoriteiten. De batterijen moeten worden verwijderd voordat de AEEA worden afgeleverd.



FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

FABRICADO EN/ MADE IN/ FABRIQUÉ EN/ FEITO NA/ PRODOTTO NELLA/
HERGESTELLT/ GEMAAKT IN PRC

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. - ESB04267225
Ctra. Huércal-Overa, s/n - 04640, Pulpí, Almería, Spain
productsafety@makito.es

