

(ES) - Descripción

Artículo para contingencias diseñado principalmente para actividades al aire libre. No es un artículo de uso cotidiano. Antes de cada uso, desplegar fuertemente hasta que las piezas encajen correctamente.

Cuidado y Mantenimiento

- Siga estas recomendaciones para preservar la calidad del artículo y la durabilidad de su diseño:
- Este producto puede emitir olores cuando es nuevo.
- Lavar y secar debidamente antes de su primer uso.
- Lavar a mano con agua tibia y jabón suave.
- Secar debidamente el artículo después de cada lavado.
- Evitar el uso de productos abrasivos o esponjas ásperas.
- No apto para uso en lavavajillas ni microondas.
- No apto para bebidas gaseosas.
- No apto para bebidas calientes.

(EN) - Description

This item is designed primarily to be used for outdoor activities when in need of a drink. It is not for everyday use. Before each use, unfold using a little force, until all pieces fit correctly.

Care and Maintenance

- Follow the instructions below to maintain the product's quality and the durability of its design:
- This product might emit an odour when new.
- Wash and dry thoroughly before using for the first time.
- Wash by hand with warm water and mild soap.
- Dry thoroughly after each wash.
- Do not use abrasive products or scouring sponges.
- Not suitable for dishwasher or microwave use.
- Not suitable for fizzy drinks.
- Not suitable for hot drinks..

(FR) - Description: Article pour situations d'urgence conçu principalement pour des activités en plein air. Ce n'est pas un article d'usage quotidien. Avant chaque utilisation, déployez-le fermement jusqu'à ce que les pièces s'emboîtent correctement.

Entretien et Maintenance

Suivez ces recommandations pour préserver la qualité de l'article et la durabilité de son design :

- Suivez ces recommandations pour préserver la qualité de l'article et la durabilité de son design :
- Ce produit peut émettre des odeurs lorsqu'il est neuf.

- Lavez et séchez correctement avant la première utilisation.
- Lavez à la main avec de l'eau tiède et du savon doux.
- Séchez correctement l'article après chaque lavage.
- Évitez d'utiliser des produits abrasifs ou des éponges rugueuses.
- Non adapté à une utilisation dans le lave-vaisselle ou le micro-ondes.
- Non adapté pour les boissons gazeuses.
- Non adapté pour les boissons chaudes.

(PT) - Descrição: Artigo para emergências concebido principalmente para atividades ao ar livre. Não é um artigo de uso diário.

Antes de cada utilização, desdobre firmemente até que as peças encaixem corretamente.

Cuidado e Manutenção

Siga estas recomendações para preservar a qualidade do artigo e a durabilidade do seu design:

- Este produto pode emitir odores quando é novo.
- Lave e seque devidamente antes do primeiro uso.
- Lave à mão com água morna e sabão suave.
- Seque devidamente o artigo após cada lavagem.
- Evite o uso de produtos abrasivos ou esponjas ásperas.
- Não adequado para uso em máquina de lavar louça nem micro-ondas.
- Não adequado para bebidas gaseificadas.

- Não adequado para bebidas quentes.

(IT) - Descrizione

Articolo per emergenze progettato principalmente per attività all'aperto.

Non è un articolo per uso quotidiano.

Prima di ogni utilizzo, dispiegare con forza fino a quando i pezzi non si incastrano correttamente.

Cura e Manutenzione

Segui queste raccomandazioni per preservare la qualità dell'articolo e la durabilità del suo design:

- Questo prodotto può emettere odori quando è nuovo.
- Lavare e asciugare adeguatamente prima del primo utilizzo.
- Lavare a mano con acqua tiepida e sapone delicato.
- Asciugare adeguatamente l'articolo dopo ogni lavaggio.
- Evitare l'uso di prodotti abrasivi o spugne ruvide.
- Non adatto all'uso in lavastoviglie né nel microonde.
- Non adatto per bevande gassate.
- Non adatto per bevande calde.

(DE) - Beschreibung

Artikel für Notfälle, der hauptsächlich für Aktivitäten im Freien konzipiert wurde. Es ist kein Artikel für den täglichen Gebrauch.

Vor jeder Verwendung kräftig ausklappen, bis die Teile richtig einrasten.

Pflege und Wartung

Befolgen Sie diese Empfehlungen, um die Qualität und Haltbarkeit des Designs des Artikels zu erhalten:

- Dieses Produkt kann beim ersten Gebrauch Gerüche abgeben.
- Vor der ersten Verwendung ordnungsgemäß waschen und trocknen.
- Von Hand mit warmem Wasser und mildem Seifenschaum waschen.
- Den Artikel nach jedem Waschen ordnungsgemäß trocknen.
- Die Verwendung von scheuernden Produkten oder groben Schwämmen vermeiden.
- Nicht für die Verwendung in der Spülmaschine oder Mikrowelle geeignet.
- Nicht geeignet für kohlenensäurehaltige Getränke.
- Nicht geeignet für heiße Getränke.

(NL) - Beschrijving

Artikel voor noodgevallen, voornamelijk ontworpen voor activiteiten in de buitenlucht. Het is geen artikel voor dagelijks gebruik.

Voor elk gebruik stevig uitklappen totdat de onderdelen goed in elkaar passen.

Zorg en Onderhoud

Volg deze aanbevelingen om de kwaliteit van het artikel en de duurzaamheid van het ontwerp te behouden:

- Was en droog het goed vóór het eerste gebruik.
- Handwas met warm water en milde zeep.
- Droog het artikel goed na elke wasbeurt.
- Vermijd het gebruik van schurende producten of ruwe sponzen.
- Niet geschikt voor gebruik in de vaatwasser of magnetron.
- Niet geschikt voor koolzuurhoudende dranken.
- Niet geschikt voor warme dranken.



FABRICADO EN / MADE IN / FABRIQUÉ EN /
FABRICADO EM / FABBRICATO IN /
HERGESTELT IN / GEMAAKT IN EU
MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. Huércal-Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain
productsafety@makito.es