

20240 - RELOJ ECIKO

FRONT PART

ITEM 20240 CLOCK



(ES) - Requiere una pila AA para funcionar (no incluida). Colocación/reemplazo de pilas: Con el aparato apagado, abra el compartimiento y coloque/reemplace las baterías nuevas. Deseche las pilas gastadas en un contenedor habilitado para ello.

(EN) - Requires one AA battery to operate (not included). Battery placement/replacement: With the device turned off, open the compartment and insert/replace the new battery. Dispose of used batteries in an appropriate container.

(FR) - Nécessite une pile AA pour fonctionner (non incluse). Placement/remplacement de la pile: Éteignez l'appareil, ouvrez le compartiment et insérez/remplacez la nouvelle pile. Jetez la pile usagée dans un conteneur adapté.

(PT) - Requer uma pilha AA para funcionar (não incluída). Colocação/substituição da pilha: Com o aparelho desligado, abra o compartimento e insira/substitua a pilha nova. Descarte a pilha usada em um recipiente apropriado.

(IT) - Richiede una batteria AA per funzionare (non inclusa). Posizionamento/sostituzione della batteria: Con il dispositivo spento, aprire il vano e inserire/sostituire la nuova batteria. Smaltire la batteria esaurita in un apposito contenitore.

(DE) - Benötigt eine AA-Batterie zum Betrieb (nicht enthalten). Einlegen/Austauschen der Batterie: Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie das Fach und setzen/ersetzen Sie die neue Batterie. Entsorgen Sie die verbrauchte Batterie in einem geeigneten Behälter.

(NL) - Vereist één AA-batterij om te werken (niet inbegrepen). Plaatsen/vervangen van batterij: Schakel het apparaat uit, open het compartiment en plaats/vervang de nieuwe batterij. Gooi de gebruikte batterij weg in een daarvoor bestemde container.

BACK PART

(ES) - El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local. Antes de entregar los RAEE se deben extraer las pilas.



(EN) - This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities. Before disposing of the WEEE, please remove the batteries.

(FR) - Le symbole de référence, présent à la fois sur le produit et dans son manuel d'utilisation, indique qu'à la fin de la durée de vie des appareils électriques et/ou électroniques, ceux-ci doivent être recyclés séparément des déchets ménagers. Des moyens appropriés existent pour collecter ce type de matériel pour un recyclage adéquat. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'autorité locale. Avant de remettre les DEEE, les piles doivent être retirées.

(IT) - Il simbolo di riferimento, sia sul prodotto che sul manuale utente, indica che, al termine della vita utile degli apparecchi elettrici e/o elettronici, questi devono essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Esistono metodi appropriati per raccogliere questo tipo di materiale per un corretto riciclo. Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale. Prima di consegnare i RAEE, le batterie devono essere rimosse.

(DE) - Das Referenzsymbol, sowohl auf dem Produkt als auch in der Bedienungsanleitung, weist darauf hin, dass elektrische und/oder elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom Hausmüll recycelt werden müssen. Es gibt geeignete Möglichkeiten, um diese Art von Material für eine ordnungsgemäße Wiederverwertung zu sammeln. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden. Vor der Übergabe von Elektro- und Elektronik-Altgeräten müssen die Batterien entfernt werden.

(NL) - Het referentiesymbool, zowel op het product als in de handleiding, geeft aan dat elektrische en/of elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur apart van het huishoudelijk afval moeten worden gerecycled. Er zijn geschikte middelen om dit type materiaal correct te recyclen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale autoriteiten. Batterijen moeten worden verwijderd voordat u AEEA inlevert.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



FABRICADO EN / MADE IN / FABRIQUÉ EN /
FABRICADO EM / FABRICATO IN /
HERGESTELLT IN / GEMAAKT IN PRC
MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. Huelmo-Overa, s/n, 04640, Puñal, Almería, Spain
productsafety@makito.es