

20504 - BOLÍGRAFO MULTIFUNCIÓN TULIX

FRONT PART

ITEM 20504 MULTIFUNCTION PEN



(ES) - Requiere tres pilas AG3 para funcionar (incluidas). Colocación/reemplazo de pilas: Con el aparato apagado, abra el compartimiento y coloque/reemplace las baterías nuevas. Deseche las pilas gastadas en un contenedor habilitado para ello.

(EN) - Requires three AG3 batteries to operate (included). Battery placement/replacement: With the device turned off, open the compartment and insert/replace the new batteries. Dispose of used batteries in an appropriate container.

(FR) - Nécessite trois piles AG3 pour fonctionner (incluses). Placement/remplacement des piles : Avec l'appareil éteint, ouvrez le compartiment et insérez/remplacez les nouvelles piles. Jetez les piles usagées dans un conteneur adapté.

(PT) - Requer três pilhas AG3 para funcionar (incluídas). Colocação/substituição de pilhas: Com o aparelho desligado, abra o compartimento e insira/substitua as novas pilhas. Descarte as pilhas usadas em um recipiente apropriado.

(IT) - Richiede tre batterie AG3 per funzionare (incluse). Posizionamento/sostituzione delle batterie: Con il dispositivo spento, aprite il vano e inserite/sostituite le nuove batterie. Smaltite le batterie esaurite in un apposito contenitore.

(DE) - Benötigt drei AG3-Batterien zum Betrieb (im Lieferumfang enthalten). Einlegen/Austauschen der Batterien: Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie das Fach und setzen/ersetzen Sie die neuen Batterien. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien in einem geeigneten Behälter.

(NL) - Heeft drie AG3-batterijen nodig om te werken (inbegrepen). Plaatsen/vervangen van batterijen: Schakel het apparaat uit, open het compartiment en plaats/vervang de nieuwe batterijen. Gooi gebruikte batterijen weg in een daarvoor bestemde container.

BACK PART

(ES) - El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local. Antes de entregar los RAEE se deben extraer las pilas.



(EN) - This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities. Before disposing of the WEEE, please remove the batteries.

(FR) - Le symbole de référence, présent à la fois sur le produit et dans son manuel d'utilisation, indique qu'à la fin de la durée de vie des appareils électriques et/ou électroniques, ceux-ci doivent être recyclés séparément des déchets ménagers. Des moyens appropriés existent pour collecter ce type de matériel pour un recyclage adéquat. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'autorité locale. Avant de remettre les DEEE, les piles doivent être retirées.

(IT) - Il simbolo di riferimento, sia sul prodotto che sul manuale utente, indica che, al termine della vita utile degli apparecchi elettrici e/o elettronici, questi devono essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Esistono metodi appropriati per raccogliere questo tipo di materiale per un corretto riciclo. Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale. Prima di consegnare i RAEE, le batterie devono essere rimosse.

(DE) - Das Referenzsymbol, sowohl auf dem Produkt als auch in der Bedienungsanleitung, weist darauf hin, dass elektrische und/oder elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom Hausmüll recycelt werden müssen. Es gibt geeignete Möglichkeiten, um diese Art von Material für eine ordnungsgemäße Wiederverwertung zu sammeln. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden. Vor der Übergabe von Elektro- und Elektronik-Altgeräten müssen die Batterien entfernt werden.

(NL) - Het referentiesymbool, zowel op het product als in de handleiding, geeft aan dat elektrische en/of elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur apart van het huishoudelijk afval moeten worden gerecycled. Er zijn geschikte middelen om dit type materiaal correct te recycleren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale autoriteiten. Batterijen moeten worden verwijderd voordat u AEEA inlevert.

**FABRICADO EN / MADE IN / FABRIQUÉ EN /
FABRICADO EM / FABRICATO IN /
HERGESTELLT IN / GEMAAKT IN PRC
MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. Huércal-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain
productsafety@makto.es**

