

FRONT PART

6746 - Reloj Inteligente Proxor
Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Descripción del producto:



1. Botones de control:

- Botón superior:
- Pulse el botón para encender la pantalla.
- Pulse nuevamente para alternar entre la pantalla principal y la pantalla horaria.
- Gire el botón para cambiar de tema o ampliar la pantalla/desplazarse entre las diferentes opciones.

Botón inferior:

- Pulse para encender/apagar la pantalla.
- Pulse para salir de la opción actual y volver a la pantalla horaria.
- Mantenga pulsado para encender/apagar el dispositivo.

2. Pantalla táctil:

- En la pantalla horaria, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre la misma para desplazarse por las distintas funciones del dispositivo, y pulse sobre los iconos para acceder.
- Deslice el dedo de derecha a izquierda en la pantalla horaria para cambiar el tema.
- Dentro de cada una de las funciones, deslice el dedo de izquierda a derecha para retroceder.

Especificaciones:


- Bluetooth 5.3 + BLE 3.0
- Pantalla táctil 1.83"
- Voltaje de carga: 5V DC
- Tiempo de funcionamiento hasta 7 días
- Batería de polímero de litio de 170mAh, 3.7V
- Compatible con iOS 9.0 y Android 5.0 o posterior
- Grado de protección IP64



Funcionamiento:

Sincronizar el reloj con su dispositivo móvil a través de la APP:

1. Descargue "HryFine" desde APP Store (iOS) o Google Playstore (Android). También puede hacerlo desde el código QR que se muestra más abajo. También podrá encontrarlo en el menú del reloj.



2. Pulse de forma prolongada el botón lateral para encender el reloj.
 3. Conecte el Bluetooth y la ubicación de su dispositivo móvil.
- Nota: Una vez sincronizado, podrá desconectar el localizador.

4. Abra la aplicación instalada (Mantenga el reloj cerca de su dispositivo móvil durante la vinculación)
5. Vincule el reloj con su dispositivo siguiendo estos pasos:



Nota: Además de la sincronización anterior, para poder realizar / recibir llamadas y reproducir música, necesita conectar el Bluetooth de su dispositivo móvil con el reloj. Al finalizar la sincronización con la APP, aparecerá una pantalla emergente en su dispositivo móvil donde le pedirá aceptar esta vinculación.

De no ser así, acceda a la lista de dispositivos bluetooth de su móvil y seleccione Hry3.0

Para un correcto funcionamiento de la misma, asegúrese conceder todos los permisos requeridos durante el proceso de instalación.

6. Una vez sincronizado, podrá configurar el dispositivo con su información personal, así como definir sus metas diarias de entrenamiento.
7. Explore la APP para conocer las distintas funciones.

Nota: El funcionamiento de la aplicación puede verse afectado por las actualizaciones de la misma.

Funciones:

Modo Sueño

Esta función monitoriza la actividad durante el sueño e indica la calidad del mismo, basándose en los movimientos que haga durante la noche. Active la hora de inicio/fin en la App.

Mediciones

Este dispositivo le permite calcular la frecuencia cardiaca, la presión arterial y el oxígeno en sangre.

Pulse sobre el icono y deslice el dedo verticalmente para cambiar el tipo de medición. El reloj emitirá un haz de luz verde en la parte trasera y comenzará la misma.

Los resultados que se reflejan en el reloj, se sincronizan de forma automática en la APP, pudiendo iniciar la medición desde la misma.

Notificaciones

Este dispositivo le permite recibir diversos tipos de notificaciones tales como llamadas entrantes, mensajes y algunas aplicaciones.

Alarmas

Podrá activar diversas alarmas tales como despertador o recordatorio de sedentarismo. Las mismas se mostrarán en el reloj, pero debe fijarlos en la APP.

Podómetro

Este dispositivo calcula los pasos, distancia recorrida y las calorías consumidas.

Nota: Estos datos se reinician todos los días a las 00:00h

Deportes:

Le permite monitorizar actividades deportivas como correr, escalar, salto a la comba y ciclismo. Para ello, sitúese en la pantalla correspondiente y pulse sobre el icono para acceder. Deslice el dedo verticalmente sobre la pantalla para pasar de un deporte a otro. A continuación, pulse el botón "play" para iniciar los contadores y pulse "pause" cuando desee detenerlo. Pulse "stop" para poner los valores a cero.

Cámara Remota:

Pulse esta función para hacer fotos a remoto desde su reloj. Agite el reloj para tomar una foto.

Buscar mi dispositivo móvil:

Pulse esta función para buscar su teléfono móvil. A continuación, mantenga pulsado el icono de lupa sobre la pantalla y su teléfono móvil emitirá un sonido.

Reproductor de música:

Esta función le permite reproducir o pausar la música de su teléfono móvil. Para su correcto uso, la música debe estar almacenado en su dispositivo móvil.

Contactos:

Pulse sobre este icono para consultar los contactos. Puede añadir hasta un máximo de 50 contactos a través de la aplicación.

Marcar:

Pulse sobre este icono para introducir el número deseado y realizar una llamada.

Llamada:

Le permite consultar el historial de las últimas llamadas.

Cronómetro:

Pulse sobre este icono para acceder al cronómetro. Pulse el botón "play" para iniciar los contadores y pulse "pause" cuando desee detenerlo. Pulse "stop" para poner los valores a cero.

Linterna:

Pulse sobre este icono y la pantalla se mostrará de color blanco para tener mejor iluminación y mejorar la visibilidad del entorno.

Sedentarismo:

Podrá activar recordatorio de sedentarismo en función del tiempo deseado. El mismo se mostrará en el reloj, pero deberá fijarlo en la APP.

Brillo:

Pulse + o - para ajustar el brillo de la pantalla.

Estilo:

Pulse sobre este icono para cambiar el tema del reloj y su apariencia.

Nota: El diseño de los iconos puede variar en función del tema elegido.

Apagar el dispositivo:


Mantenga pulsado el botón ON/OFF y toque la pantalla táctil sobre la opción "OK".

Carga:

Utilice para la carga el cable suministrado. Haga coincidir los puntos de conexión de la zona de carga del dispositivo con los del cable cargador y conecte el extremo USB una toma de corriente adecuada.

Advertencias:

1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada ya que posee una batería de litio integrada.
5. Límpielo con un trapo seco.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
7. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
8. Mantenga fuera del alcance de los niños.



Por la presente, Mito Catal Importaciones S.L. declara que este equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en: www.makito.es (busque por referencia).

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. - ESB04267225
Ctra. Huércal-Overa, s/n - 04640, Puñal, Almería, España
productsafety@makito.es

BACK PART

6746 - Smart Watch Proxor
User Manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:



1. Control button:

Top key:

- Press to turn the screen on.
- Press again to switch between the Home screen and the time screen.
- Turn the button to move up/down into the screen to change theme, zoom in/out the screen or move between the different options.

Bottom key:

- Press to turn the screen on and off.
- Press again to exit from the current option and back to the main screen.
- Hold down to turn on and off the device.

2. Touch screen:

- In the time screen, swipe your finger to up/down to move between the different device's functions, and press on the icons to enter.
- Slide your finger from right to left to change the theme.
- Inside each function, slide the finger from left to right to back to previous menu.

Especificaciones:


- Bluetooth 5.3 + BLE 3.0
- Touch screen 1.83"
- Charging voltage: 5V DC
- Working time up to 7 days
- Li-polymer battery 170mAh, 3.7V
- Compatible with iOS 9.0 & Android 5.0 or later
- IP64 protection rating



Operation:

Synchronize the watch with your mobile device through the application:

1. Download "HryFine" from APP Store (iOS) or Google Playstore (Android). Also available from the QR code shown below. It can also be found on the watch's menu.



2. Hold down the main button to power on the watch.
 3. Turn on the Bluetooth and location on your device.
- Note: After synchronizing, you can disconnect the location.

4. Open the APP on your device (keep the watch near your phone while pairing).
5. Pair the watch with your device by following these steps



Note: Along with the above synchronization, you will need to connect your mobile device with the watch via Bluetooth to make/receive calls and to play music. Once synchronization is complete with the APP, a pop-up notification will appear on your mobile's screen asking you to accept the sync.

If this does not happen, go to the list of nearby Bluetooth devices on your mobile and select Hry3.0.

For it to work correctly, turn on all the required permissions during installation.

6. After synchronizing you can personalize your APP by entering your personal details and you can set your daily workout goals.
7. Explore the APP to learn about the different functions.

Note: Any updates may affect the APP functions.

Functions:

Sleep Mode

This function can automatically detect and recognize your sleeping status and yours monitors whole sleep progress based on the movements you make during the night. Activate the start/end time in the APP.

Measurements

This device allows you to measure the heartbeat, the blood pressure and the blood oxygen. Press the icon and swipe your finger vertically to change the mode of measure. From the back of the smart watch, a green light beam will appear. Now you can start measuring. The results displayed on the watch are synchronized automatically in the APP. Also you can start the measurement from the APP.

Notifications

This device allows you to get different notification types such as call reminder, messages and APP notify.

Alarms

You can activate several alarms, such as alarm clock or sedentary reminder. The alarms will display on the smartwatch, but you need to activate them in the APP.

Pedometer

This device will display the step count, walking distance and calories burned.

Note: This data will reset everyday at 00:00

Sports:

This device allows you to monitor sports activities such as running, climbing, jump rope or sit-ups. To do this, go to the corresponding screen and press the icon to open. Swipe your finger vertically on the screen to switch from one sport to another. Then press the "play" button to start the counter and press "pause" to stop it. Press "stop" to return all units to zero.

Remote Camera:

Press this function to take remote pictures from your smart watch. Shake your watch to take a photo.

Find mobile Phone:

Go to this function, long press the icon and the phone will send out a ringtone.

Music player:

You can play or pause music saved in your mobile phone. To use it correctly, the music must be stored in your mobile.

Contacts:

Press on this icon to see the contacts. You can add 50 contacts maximum through the APP

Dial:

Press on this icon to enter a phone number and make a call.

Calls:

Keep a record of the last calls.

Stopwatch:

Press on this icon to go Stopwatch. Press "Play" button to start and press "Pause" when you want to stop it. Press "Stop" to resets the digits.

Torch:

Press this icon and the screen will display in full white to improve the visibility.

Sedentary:

You can activate a sedentary reminder for a desired interval. It will be showed on the clock, but you need to set before in the APP.

Brightness:

Press + o - to adjust the screen brightness.

Style:

Press on this icon to change the smartwatch appearance.

Note: The icon design can change according to the selected theme.

Turn off your device.


Long press the ON/OFF button and press "OK".

Charging:

Use the supplied cable for charging. Connect the charging cable to the device's charging connection points and connect the USB to a suitable power point.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Keep out of reach of children.



Hereby, Mito Catal Importaciones S.L. declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the UE declaration of conformity is available at: www.makito.es (search on reference).

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. - ESB04267225
Ctra. Huércal-Overa, s/n - 04640, Puñal, Almería, España
productsafety@makito.es